



Montagehandleiding partytent

	Attributen	Aantal
A	Transporttas	1
B	Dak van de tent	1
C	Aluminium frame	1
D	Tentharingen met hoekstijlen	1

Gereedschap (niet inbegrepen):


Let op: de doeken voor de partytent bestel je zelf met een unieke print. Hierbij heb je de keuze uit:

- Dakrand (1-4 stuks)
- Zijwand (1-4 stuks)
- Achterwand (1-4 stuks)

Aantal personen:

Onze tip is om dit met twee personen te monteren.

**Check, check, dubbelcheck?
Op naar stap 1**



Opbouw partytent

1



Je haalt het aluminium frame uit de tas en zet het rechtop neer. Vervolgens trek je het systeem een beetje uit elkaar. Het dak van de partytent leg je over het systeem. Het is belangrijk dat de hoeken van het dak parallel op de hoeken van het frame liggen.

2



Bevestig het dak van de partytent vast aan het systeem.

3



Nu is het tijd om het systeem compleet uit elkaar te trekken tot je een klik hoort. Daarna zorg je ervoor dat de voeten van de partytent op de gewenste hoogte staan.

4



Span het dak van de partytent aan met de zwengel.

5



Voor extra stevigheid zorg je ervoor dat de banden van het systeem aan het dak worden bevestigd.

Montage dakrand

6



Nu is het tijd om je eigen unieke geprinte dakrand te monteren. Nadat je deze uit de verpakking hebt gehaald maak je de dakrand met klittenband vast aan het dak van de partytent.

7



Zo, dit heb jij goed gefixt!


Montage zijwand

8



Bevestig de blanco zijwand(en) aan de partytent met klittenband aan de bovenkant.

9



Maak de zijwand(en) vast aan het frame met behulp van de bandjes.

10



Haal de geprinte zijwand(en) uit de verpakking en maak deze met klittenband vast aan de blanco zijwand. Onze tip? Start bovenin.

11

Goed gedaan! De zijwanden zijn klaar.

Montage achterwand

12

Nu is het tijd om je eigen unieke geprinte achterwand te monteren. Nadat je deze uit de verpakking hebt gehaald maak je de achterwand met klittenband vast aan de achterkant van de zijwand. Je start bovenin.

13

Good job! Het eindresultaat ziet er prachtig uit.

Bevestiging buiten

14

Voor extra stevigheid maak je de hoeken van de partytent vast met de bijgeleverde spanbanden.

15

Steek vervolgens haringen in de grond om de spanbanden te verankeren.

